

# CENTROL kodepanel C5LP

## Med 5 CENTROL knapper.

Se figur på neste side for plassering av knapper og lysdioder.

### Betjening:

Legge inn ny kode.

1. Trykk og hold inn programmeringsknapp på baksiden av panel.
2. Taste inn kode med A og B knapp, f.eks, AABABBA. Maks 16 etter hverandre.
3. Slipp programmeringsknapp.

Koden er nå lagt inn og en kan nå betjene OK-knapp for å velge hva som skal være åpent eller låst. Etter ca. 3 sekunder sperres OK-knapp.

For å endre stilling på låsing, må en nå taste koden med A og B tastene og deretter trykke OK-knapp for å velge låsing. Så lenge OK lysdiode lyser kan dette gjøres (3 sek.)

Hvis en har tastet feil kode, vent i minst 5 sekunder før neste forsøk.

Lysdiodene INT og EXT viser hele tiden hva som er åpent.

Etter strømbrudd er både INT og EXT låst.  
Koden vil huskes etter strømbrudd.

Panelet må være tilkoblet spenning ved endring av kode.

