

**CTM
LYNG**

MICROSAFE®

Monteringsveiledning



SMC Takrennesensor

El.nr.: 5450357

Husk at for å få et anlegg som fungerer må føleren være riktig montert slik at den blir fuktet av vannet som havner i takrenna.

Årsaken til at is dannes i renna er oftest eldre hus med "varme" tak (dårlig isolert). Her smelter snøen fra taket og renner ned i renna hvor vannet fryser til is.

Annen årsak er at solen varmer opp taket og smelter snøen som renner ned i renna som ligger i skyggen og dermed fryser vannet.



1.

Monter på "halvmåne" tilpasset renne-/nedløpstørrelse.
Fug overgangen mellom fuktføler og "halvmåne" tett.



2.

Monter føler i bunnen på renne nær eller i nedløp.

NB! Fug for å feste/tette mot renne og under varmekabel. Varmekablene skal passere under føleren.



3.

Pass på at temperaturføleren på kabelen monteres slik at den ikke får varme fra varmekablene. Føler bør ligge i skygge.



4.

Koble til SMC2-styringen i henhold til skjema som følger styringen.

5.

Styringen er fabrikkinnstilt til snøsensor, så for å tilpasse den til takrennesensor må følgende gjøres:

- Sett parameter 8: fra 0 til 1 (1 time varme pr døgn)
- Sett parameter 7: til f.eks. 2 (gir 2 timer ettervarme)

Takk til Deg som valgte...

MICROSAFE®

0520 art.nr.: 13087

Tekniske data

Dimensjoner:
L80 B67 H18 mm

Materiale:
Rustfritt
syrefast stål

Kabel:
10 meter



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611