



Centrol Bryterpanel C4P

Rekkeklemmer:

1,3,5 og 7 er tilsluttet bryterne på panelet.
 2,4,6 og 8 er tilsluttet tilbakemeldingsdioder
 13/13L er felles tilførsel.

Skyvebryterne på printkortet skal normalt stå i posisjon mot rekkeklemmen. Bryter merket «Felles bryter» bestemmer om felles tilførsel til bryterne skal komme fra klemme 13 eller 13L. Benyttes for å skille «felles» til brytere og tilbakemeldingsdioder om disse har ulik polaritet eller potensial.

Bryteren brukes blant annet sammen med låspaneler i anlegg som skal sikres mot feilbruk. Låspanelet bryter da tilførselen til bryterne men ikke til tilbakemeldingsdiodene.

Bryteren merket «Felles LED Polaritet» bestemmer polariteten på felles tilførsel til tilbakemeldingsdiodene. I Centrol anlegg skal denne alltid stå mot «+»

CTM LYNG	Type C4P	
	Spenning 12–24V AC/DC	
	Last.pr.Bryter 50mA	mA.pr.led 8mA
	Tlf. 72831611 www.ctmlyng.no	