

Bli kjent ^{MED} Betjeningen

Tavletermostaten m/nattsenk

MICROSAFE® MTR-T

Gratulerer med din nye varmeregulerende termostats. Nedenfor finner du en enkel forklaring på mulige betjeninger på din nye termostats

TAVLETERMOSTAT

Termostaten regulerer etter temperaturen i rommet via en tilkoblet luftføler. Den viser til enhver tid den faktiske temperaturen i rommet eller via gulvføleren og kan reguleres på følgende måte:

Regulering **Opp-knapp** (se bilde til høyre) regulerer varmen oppover. Ved å betjene denne får du et varmere gulv/varmekilde. **Ned-knapp** (se bilde til høyre) regulerer varmen nedover. Ved å betjene denne får du et kaldere gulv/varmekilde. **Av-/På-knapp** (se bilde til høyre) slår termostaten På eller Av. Hvis du skulle komme til å slå termostaten helt av, vil displayet vise FS som betyr Frost-Sikring. Det betyr at termostaten er avslått, men vil automatisk slå seg inn og gi en lunk til varmekilden/gulvet hvis temperaturen i rommet faller under 5°C.

Nattsenkingsknappen (se bilde til høyre) holder du inne i 3 sekunder for å aktivere nattsenk. Temperaturen senkes da med 5°C under innstilt temp. og vil vare i 7 timer fra aktivering. Denne perioden vil slå seg automatisk inn hver 24 time.

Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

- trykk opp/ned/av-på samtidig (3 sek.).

Termostaten vist med nattsenking



Opp-knapp
Justerer temp. opp

Ned-knapp
Justerer temp. ned

Av-/På-knapp
Slår term. På/Av

Aktiv-/Deaktiverer Nattsenk
3 sek. trykk - og nattsenk er aktiv

CTM Lyng AS

Hallsetbakken 4,
7540 Klæbu

72 83 16 11 tlf
74 85 55 49 fax
www.ctmlyng.no