

Bli kjent ^{MED} Betjeningen

Smartpanelet

Smartpanel i entré

Dette er et smartpanel, som gir deg muligheten til å sette antall timer eller døgn varmen skal senkes, i den tiden du skal være borte fra leiligheten din. Panelet som står under smartpanelet, er merket "hjemme", "ute" og "borte". Når man på smartpanelet stiller inn antall timer, vil de timene bli aktivert ved betjening av "ute" knappen. Da vil alle termostaterne i leiligheten gå over i nattsenkingsmodus, i de timene/dagene du har valgt.

Innstilling av Smartpanel

UTE: Ved å holde inne knapp 2 på smartpanelet, kommer det frem "ti" (timer) i displayet. Still inn det antall timer du ønsker at senking skal være aktiv, med opp eller ned knappen. Bekreft din innstilling ved nytt kort trykk på knapp 2.

BORTE: Ved å trykke en gang til på knapp 2, vil det komme opp "da" (dager) i displayet. Bruk "opp" og "ned" til du har stilt inn antall dager, og trykk kort på knapp 2 igjen for å bekrefte din nye innstilling.

Ved neste betjening av ute- eller nattknappen vil senkingen være aktiv i innstilte antall timer, før oppvarming starter. Ved neste betjening av borteknappen vil termostaterne gå i frostsikring i de antall dager du har stilt inn, før de starter oppvarmingen igjen.

Tips

Sett antall dager til å være 1 dager mindre enn du kommer til å være borte. (Det tar en del tid å varme opp en leilighet fra 5 grader til for eksempel 20 grader).

Denne knappen velger du timer (ti) for UTE-innstilling eller dager (da) for BORTE-innstilling. (Knapp 2)



CTM Lyng AS

Hallsetbakken 4,
7540 Klæbu

72 83 16 11 tlf
72 83 16 01 fax
www.ctmlyng.no