




BYTTE FRONT


Koble først ut aktuell sikringskurs til produktet.



Snap-fester gjør det enkelt å oppgradere fronten.



Trykk kontant på begge sider samtidig og løft av fronten.



Trekk ut kontakten ved å dra i kablernes retning. Sett inn ny front.

Når fronten er byttet blir funksjon automatisk oppdatert.

KOMPATIBILITET

El.nr.	Varenavn	Type	Passer bunnkort
5401460	mTouch® One-R Front HV	Term/Reg	11974/11975
5401461	mTouch® One-R Front Piano	Term/Reg	11974/11975
5401462	mTouch® One-R Front PH	Term/Reg	11974/11975
5401463	mTouch® One-R Front SV	Term/Reg	11974/11975
5401464	mTouch® One-R Front Alu	Term/Reg	11974/11975
1418310	mTouch® Dim-R Front HV	Dimmer	11777
1418311	mTouch® Dim-R Front Piano	Dimmer	11777
1418312	mTouch® Dim-R Front PH	Dimmer	11777
1418313	mTouch® Dim-R Front SV	Dimmer	11777
1418314	mTouch® Dim-R Front Alu	Dimmer	11777

CTM Lyng AS, Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11
Epost: marked@ctmlyng.no